

Montagevejledning til solsejl:

Placering:

Det første der skal gøres når solsejlene skal monteres er, at opmåle den præcise placering af beslagene. Den nemmeste måde at gøre dette er ved at benytte sejlet til opmålingen.

Start med at binde snore i sejlet og vælg dit udgangspunkt. Marker derefter de steder hvor beslaget skal sidde, og fortsæt til alle hjørner.

Det er vigtigt at tænke på den rigtige trækretning når man måler. Den bedste trækretning er direkte ud fra spidsen af sejlet, så der er en lige stor vinkel på hver side af snoren.

Afstand:

For at et solsejl kan sidde flot er der behov for plads mellem spidsen af sejlet og punktet (væg, stolpe ect.) hvor det skal monteres.

Som standard anbefaler vi mellem 15-30cm luft på alle sider af sejlet. For HDPE solsejl gerne mere da de kan give sig op til 10 % med tiden.



Beslag:

Øjebolten placeres i den højde som sejlet ønskes i. Det er en god ide at forbore inden øjebolte sættes i. Ca. 10 cm under øjebolten påsættes rebklemmen. Husk at kontrollere at klemmen vender den rigtige vej, inden den skrues fast.

