

Monteringsanvisning Trigonor sparkesykkel

Art: 9663 Trigonor sparkesykkel, liten

Art: 9664 Trigonor sparkesykkel, stor




- trygg lekemiljøer for barn

www.trigonor.no

Innhold i esken

- 1 stk gaffel/styre
- 1 stk ramme/fotplate
- 2 stk hjul
- 1 stk fastnøkkel 13mm
- 3 stk umbrakonøkkel
liten, medium, stor
- 1 stk skrue (sort) til klemsikring
- 1 stk skive til klemsikring
- 4 stk skruer til hjul
- 4 stk sprengskive til hjul
- 4 stk plastforing til hjul



1

Montere gaffel fast til ramme


- 1 Løsne bolt og mutter fra gaffel og tre gaffelen inn på rammen.
- 2 Skru ned og stram bolten (det er gjenger på nedre delen av gaffelen) (bilde 1 og 2)
- 3 Skru på og stram mutter under gaffelen (bilde 3)



2

Montere klemsikringsbolt

- 4 Bruk den minste, sorte bolten, legg skiven på og skru fast bolten i hullet bak gaffelbolten.



3

Feste hjul

- 5 Tre pinnene på forhjulet inn i gaffelen.
- 6 Plastforing, sprengskruer og bolt tres inn i hullet på begge sider av gaffelen.
- 7 Stram godt til. Plastforingen kan gi litt etter, men skal ikke gå rundt.
- 8 Samme prosedyre på bakhjul.

Skruer etterstrammes ved behov.

