

Monteringsanvisning Trigonor trehjulssykkel

Art: 9660 Trigonor trehjulssykkel, Liten
Art: 9661 Trigonor trehjulssykkel, Medium
Art: 9662 Trigonor trehjulssykkel, Stor



www.trigonor.no

Innhold i esken

- 1 stk gaffel/forhjul/pedaler
- 1 stk ramme/sete
- 2 stk bakhjul
- 1 stk fastnøkkel 13mm
- 3 stk umbrakonøkkel
liten, medium, stor
- 1 stk skrue (sort) til klemsikring
- 1 stk skive til klemsikring
- 2 stk skruer til bakhjul
- 2 stk sprengskive
- 2 stk plastforing



1

Montere gaffel fast til ramme

- 1 Løsne bolt og mutter fra gaffel og tre gaffelen inn på rammen.
- 2 Skru ned og stram bolten (det er gjenger på nedre delen av gaffelen) (bilde 1)
- 3 Skru på og stram mutter under gaffelen (bilde 2)



2

Montere klemsikringsbolt

- 4 Bruk den minste, sorte bolten, legg skiven på og skru fast bolten i hullet bak gaffelbolten.



3

Feste bakhjul

- 5 Tre bakhjulet inn på bakakslingen slik at skruehullene går overens
- 6 Plastforing, sprengskruer og bolt tres inn i hullet
- 7 Stram godt til. Plastforingen kan gi litt etter, men skal ikke gå rundt.

Skruer etterstrammes ved behov.

